


# 簡易放送 かんたんマニュアル

## 手順1 放送の準備をする




トップ画面の右上にある **放送** ボタンをタッチします。




録画画面が表示されます。

## 手順2 録画する

**録画時間 最大3分**




画面に自分の姿が映っているのを確認し、**録画開始** ボタンをタッチします。



録画が開始されるので話し始めてください。終わったら **録画終了** ボタンをタッチします。

## 録画するときの注意点


- ◎告知端末から少し離れ(約30cmが目安)※1、録画画面に肩が映るように※2してください。
- ◎大きな声ではっきりと話して※3ください。



**手順3 放録画内容を確認する** に進んでください。続きは裏面にあります。

# 簡易放送 かんたんマニュアル（続き）

## 手順3 録画内容を確認する



**録画確認** ボタンをタッチすると録画した内容が再生されます。

## ●録画内容を撮り直すとき



**取り消し** ボタンをタッチすると手順2の画面に戻りますので、初めから撮り直してください。

## 手順4 放送する



**ただちに放送** ボタンをタッチすると操作終了後すぐに放送されます。 - ①

**定時に放送** ボタンをタッチすると次の定時放送の時間に放送されます。 - ②



このような画面になれば完了です。  
**戻る** ボタンをタッチしてください。  
ホーム画面に戻ります。



## こんなときは・・・

### ●自分の顔が映らない

「放送」ボタンをタッチした後、カメラの領域部分が暗い。または背景は明るい、顔が暗い。

### 💡 対処方法

カメラが下向きになっていたら、前後に回して調節してください。顔だけ暗い場合は、照明や窓からの光が自分の顔に当たるようにします。



お問合せ

株式会社アイ・コミュニケーション

0852-60-5713

■ 受付: 平日9時～17時  
ご用件は「簡易放送について」とお伝えください